ІНСТРУКЦІЯ ЗІ ВСТАНОВЛЕННЯ РЕЙЛІНГІВ

Fiat Doblo I 2001–2010 — довга база

Артикул: hpc012

Комплект для цієї моделі або сумісних автомобілів

Основні розміри

Параметр	Розмір
Довжина профілю від краю до краю	152,3 см
Загальна довжина рейлінга з ніжками	204,3 см
Відстань між крайніми монтажними отворами	184,3 см
Відстань від заднього отвору до середньої ніжки	97 см
Відстань від середньої ніжки до переднього отвору	87,3 см
Середніх ніжок	1 на кожному рейлінгу

Куди кріпиться кожна ніжка

Ніжка	Як знайти правильну точку кріплення
Задня крайня	Сумістіть отвір у ніжці з відповідною точкою кріплення на даху. Центр отвору в ніжці має бути за 16 см від заднього краю профілю.
Середня	Ніжка вже прикріплена до профілю. Її центр розташований за 81 см від заднього краю профілю і за 71,3 см від переднього. Сумістіть її з відповідною середньою точкою кріплення на даху.
Передня крайня	Сумістіть отвір у ніжці з відповідною точкою кріплення на даху. Центр отвору в ніжці має бути за 16 см від переднього краю профілю.

Не вибирайте отвір навмання. Виставте рейлінг за вказаними відстанями: отвори рейлінга мають збігтися з відповідними точками на даху.

Комплектація

Перед монтажем звірте деталі та їхню кількість. Нижче показані лише комплектуючі для Fiat Doblo I 2001–2010 — довга база.

 Рейлінги 2 шт. Лівий і правий.	 **Крайні ніжки** Ліва — 2 шт. | Права — 2 шт.
 Середні ніжки Ліва — 1 шт. | Права — 1 шт. Вже прикріплені до профілів.	 **Кришки** Ліва — 2 шт. | Права — 2 шт.
 Підкладка №5 4 шт.	 **Резинки** №1 — 1 шт. | №2 — 1 шт.
 Болти 6×20 — 4 шт. | 6×50 — 2 шт.	 **Шайби** 4 шт.
 Овальні заглушки 2 шт. Закривають технологічні отвори над середніми ніжками.	

Встановлення

Крок	Що потрібно зробити
1	**Підготуйте дах** Очистіть місця встановлення та відкрийте доступ до точок кріплення на даху.
2	**Підготуйте рейлінги** У кожен профіль вставте по одній лівій та одній правій крайній ніжці. Середні ніжки вже прикріплені до профілів. Кришки поки не встановлюйте.
3	**Встановіть гумові елементи** Встановіть гумові елементи з комплекту: підкладка №5, резинка №1, резинка №2. Розташуйте їх під відповідними ніжками без перекосу.
4	**Приміряйте рейлінги** Поставте рейлінги на дах без кришок. Сумістіть усі точки за таблицею на першій сторінці. Не вибирайте отвір за порядком — орієнтуйтеся на вказані відстані.
5	**Закріпіть рейлінги** Інші кріплення спочатку наживіть вручну, потім затягніть поступово. Болти в комплекті: 6×20 — 4 шт., 6×50 — 2 шт.
6	**Закрийте кріплення** Встановіть декоративні кришки на крайні ніжки. Овальними заглушками закрийте технологічні отвори в профілях над середніми ніжками.

Фінальна перевірка

Рейлінги стоять рівно та симетрично. Усі гумові елементи лежать без перекосу. Кришки та заглушки, якщо вони є в комплекті, повністю зафіксовані.

Клейові заставні та притискні ніжки не використовуються.