

ІНСТРУКЦІЯ ЗІ ВСТАНОВЛЕННЯ РЕЙЛІНГІВ

Fiat Freemont 2011–2016 / Dodge Journey 2008–2020

Артикул: hpc0157



Комплект для цієї моделі або сумісних автомобілів

Основні розміри

Параметр	Розмір
Довжина профілю від краю до краю	157,5 см
Загальна довжина рейлінга з ніжками	209,5 см
Відстань між крайніми монтажними отворами	189,5 см
Відстань від заднього отвору до середньої ніжки	100,5 см
Відстань від середньої ніжки до переднього отвору	89 см
Середніх ніжок	1 на кожному рейлінгу

Куди кріпиться кожна ніжка

Ніжка	Як знайти правильну точку кріплення
Задня крайня	Сумістіть отвір у ніжці з підготовленою клейовою заставною. Центр отвору в ніжці має бути за 16 см від заднього краю профілю.
Середня	Ніжка вже прикріплена до профілю. Її центр розташований за 84,5 см від заднього краю профілю і за 73 см від переднього. До автомобіля болтом не кріпиться: ніжка лише спирається на дах.
Передня крайня	Сумістіть отвір у ніжці з підготовленою клейовою заставною. Центр отвору в ніжці має бути за 16 см від переднього краю профілю.

Не вибирайте отвір навмання. Виставте рейлінг за вказаними відстанями: отвори рейлінга мають збігтися з відповідними точками на даху.

Комплектація

Перед монтажем звірте деталі та їхню кількість. Нижче показані лише комплектуючі для Fiat Freemont 2011–2016 / Dodge Journey 2008–2020.

 Рейлінги 2 шт. Лівий і правий.	 Крайні ніжки Ліва — 2 шт. Права — 2 шт.
 Середні ніжки Ліва — 1 шт. Права — 1 шт. Вже прикріплені до профілів.	 Кришки Ліва — 2 шт. Права — 2 шт.
 Підкладка №5 4 шт.	 Резинки №1 — 1 шт. №2 — 1 шт.
 Шайби 4 шт.	 Гайки 4 шт.
 Заставні з болтом 4 шт. Клей для скла не входить у комплект.	

Встановлення

Крок	Що потрібно зробити
1	Підготуйте дах Очистіть і знежирте місце встановлення.
2	Підготуйте рейлінги У кожен профіль вставте по одній лівій та одній правій крайній ніжці. Середні ніжки вже прикріплені до профілів. Кришки поки не встановлюйте.
3	Встановіть гумові елементи Встановіть гумові елементи з комплекту: підкладка №5, резинка №1, резинка №2. Розташуйте їх під відповідними ніжками без перекосу.
4	Приміряйте рейлінги Поставте рейлінги на дах без кришок. Сумістіть усі точки за таблицею на першій сторінці. Не вибирайте отвір за порядком — орієнтуйтеся на вказані відстані.
5	Закріпіть рейлінги Приклейте заставні автомобільним клеєм для скла (клей не входить у комплект) і дочекайтеся повного висихання за інструкцією виробника клею. Середні ніжки до автомобіля болтами не кріпите. Інші кріплення спочатку наживіть вручну, потім затягніть поступово.
6	Закрийте кріплення Встановіть декоративні кришки на крайні ніжки.

Фінальна перевірка

Рейлінги стоять рівно та симетрично. Усі гумові елементи лежать без перекосу. Кришки та заглушки, якщо вони є в комплекті, повністю зафіксовані.

Середні ніжки до автомобіля болтами не кріпляться. Клейові заставні встановлюються на автомобільний клей для скла; клей у комплект не входить.