

ІНСТРУКЦІЯ ЗІ ВСТАНОВЛЕННЯ РЕЙЛІНГІВ

Ford Transit Connect / Tourneo Connect 2014–2022 — коротка база

Артикул: hpc127



Комплект для цієї моделі або сумісних автомобілів

Основні розміри

Параметр	Розмір
Довжина профілю від краю до краю	133,4 см
Загальна довжина рейлінга з ніжками	185,4 см
Відстань між крайніми монтажними отворами	165,4 см
Відстань від заднього отвору до середньої ніжки	48,5 см
Відстань від середньої ніжки до переднього отвору	116,9 см
Середніх ніжок	1 на кожному рейлінгу

Куди кріпиться кожна ніжка

Ніжка	Як знайти правильну точку кріплення
Задня крайня	Сумістіть отвір у ніжці з відповідною точкою кріплення на даху. Центр отвору в ніжці має бути за 16 см від заднього краю профілю.
Середня	Ніжка вже прикріплена до профілю. Її центр розташований за 32,5 см від заднього краю профілю і за 100,9 см від переднього. Сумістіть її з відповідною середньою точкою кріплення на даху.
Передня крайня	Сумістіть отвір у ніжці з відповідною точкою кріплення на даху. Центр отвору в ніжці має бути за 16 см від переднього краю профілю.

Не вибирайте отвір навмання. Виставте рейлінг за вказаними відстанями: отвори рейлінга мають збігатися з відповідними точками на даху.

Комплектація

Перед монтажем звірте деталі та їхню кількість. Нижче показані лише комплектуючі для Ford Transit Connect / Tourneo Connect 2014–2022 — коротка база.

 Рейлінги 2 шт. Лівий і правий.	 Крайні ніжки Ліва — 2 шт. Права — 2 шт.
 Середні ніжки Ліва — 1 шт. Права — 1 шт. Вже прикріплені до профілів.	 Кришки Ліва — 2 шт. Права — 2 шт.
 Підкладка №1 6 шт.	 Резинки №1 — 1 шт. №2 — 1 шт.
 Болти 6×35 — 4 шт. 6×70 — 2 шт.	 Шайби 10 шт.
 Гайки 6 шт.	 Овальні заглушки 2 шт. Закривають технологічні отвори над середніми ніжками.

Встановлення

Крок	Що потрібно зробити
1	Підготуйте дах Очистіть місця встановлення та відкрийте доступ до точок кріплення на даху.
2	Підготуйте рейлінги У кожен профіль вставте по одній лівій та одній правій крайній ніжці. Середні ніжки вже прикріплені до профілів. Кришки поки не встановлюйте.
3	Встановіть гумові елементи Встановіть гумові елементи з комплекту: підкладка №1, резинка №1, резинка №2. Розташуйте їх під відповідними ніжками без перекосу.
4	Приміряйте рейлінги Поставте рейлінги на дах без кришок. Сумістіть усі точки за таблицею на першій сторінці. Не вибирайте отвір за порядком — орієнтуйтеся на вказані відстані.
5	Закріпіть рейлінги Інші кріплення спочатку наживіть вручну, потім затягніть поступово. Болти в комплекті: 6×35 — 4 шт., 6×70 — 2 шт.
6	Закрийте кріплення Встановіть декоративні кришки на крайні ніжки. Овальними заглушками закрийте технологічні отвори в профілях над середніми ніжками.

Фінальна перевірка

Рейлінги стоять рівно та симетрично. Усі гумові елементи лежать без перекосу. Кришки та заглушки, якщо вони є в комплекті, повністю зафіксовані.

Клейові заставні та притискні ніжки не використовуються.