ІНСТРУКЦІЯ ЗІ ВСТАНОВЛЕННЯ РЕЙЛІНГІВ

Renault Master III 2011– — довга база

Артикул: hpc04842



Комплект для цієї моделі або сумісних автомобілів

Основні розміри

Параметр	Розмір
Довжина профілю від краю до краю	290,6 см
Загальна довжина рейлінга з ніжками	342,6 см
Відстань між крайніми монтажними отворами	322,6 см
Відстань від заднього отвору до середньої ніжки	139,5 см
Відстань від середньої ніжки до переднього отвору	183,1 см
Середніх ніжок	1 на кожному рейлінгу

Куди кріпиться кожна ніжка

Ніжка	Як знайти правильну точку кріплення
Задня крайня	Сумістіть отвір у ніжці з підготовленою клейовою заставною. Центр отвору в ніжці має бути за 16 см від заднього краю профілю.
Середня	Ніжка вже прикріплена до профілю. Її центр розташований за 123,5 см від заднього краю профілю і за 167,1 см від переднього. Сумістіть її з відповідною середньою точкою кріплення на даху.
Передня крайня	Сумістіть отвір у ніжці з підготовленою клейовою заставною. Центр отвору в ніжці має бути за 16 см від переднього краю профілю.

Не вибирайте отвір навмання. Виставте рейлінг за вказаними відстанями: отвори рейлінга мають збігтися з відповідними точками на даху.

Комплектація

Перед монтажем звірте деталі та їхню кількість. Нижче показані лише комплектуючі для Renault Master III 2011– — довга база.

 **Рейлінги** 2 шт. Лівий і правий.	 **Крайні ніжки** Ліва — 2 шт. | Права — 2 шт.
 **Середні ніжки** Ліва — 1 шт. | Права — 1 шт. Вже прикріплені до профілів.	 **Кришки** Ліва — 2 шт. | Права — 2 шт.
 **Підкладка №5** 4 шт.	 **Резинки** №1 — 1 шт. | №2 — 1 шт.
 **Болти** (тип і розмір уточнюються) — 2 шт.	 **Шайби** 6 шт.
 **Гайки** 6 шт.	 **Овальні заглушки** 2 шт. Закривають технологічні отвори над середніми ніжками.
 **Заставні з болтом** 4 шт. Клей для скла не входить у комплект.	 **Заставні «Combo»** 2 шт.

Встановлення

Крок	Що потрібно зробити
1	**Підготуйте дах** Очистіть і знежирте місця встановлення.
2	**Підготуйте рейлінги** У кожен профіль вставте по одній лівій та одній правій крайній ніжці. Середні ніжки вже прикріплені до профілів. Кришки поки не встановлюйте.
3	**Встановіть гумові елементи** Встановіть гумові елементи з комплекту: підкладка №5, резинка №1, резинка №2. Розташуйте їх під відповідними ніжками без перекосу.
4	**Приміряйте рейлінги** Поставте рейлінги на дах без кришок. Сумістіть усі точки за таблицею на першій сторінці. Не вибирайте отвір за порядком — орієнтуйтеся на вказані відстані.
5	**Закріпіть рейлінги** Приклейте заставні автомобільним клеєм для скла (клей не входить у комплект) і дочекайтеся повного висихання за інструкцією виробника клею. Інші кріплення спочатку наживіть вручну, потім затягніть поступово. Болти в комплекті: (тип і розмір уточнюються) — 2 шт.
6	**Закрийте кріплення** Встановіть декоративні кришки на крайні ніжки. Овальними заглушками закрийте технологічні отвори в профілях над середніми ніжками.

Фінальна перевірка

Рейлінги стоять рівно та симетрично. Усі гумові елементи лежать без перекосу. Кришки та заглушки, якщо вони є в комплекті, повністю зафіксовані.

Клейові заставні встановлюються на автомобільний клей для скла; клей у комплект не входить. Перед серійним монтажем звірте позначені в комплектації дані, які потребують уточнення.