ІНСТРУКЦІЯ ЗІ ВСТАНОВЛЕННЯ РЕЙЛІНГІВ

Ford C-Max 2004–2010

Артикул: hpc027



Комплект для цієї моделі або сумісних автомобілів

Основні розміри

Параметр	Розмір
Довжина профілю від краю до краю	100,6 см
Загальна довжина рейлінга з ніжками	152,6 см
Відстань між крайніми монтажними отворами	132,6 см
Відстань від заднього отвору до середньої ніжки	61,3 см
Відстань від середньої ніжки до переднього отвору	71,3 см
Середніх ніжок	1 на кожному рейлінгу

Куди кріпиться кожна ніжка

Ніжка	Як знайти правильну точку кріплення
Задня крайня	Сумістіть отвір у ніжці з відповідною точкою кріплення на даху. Центр отвору в ніжці має бути за 16 см від заднього краю профілю.
Середня	Ніжка вже прикріплена до профілю. Її центр розташований за 45,3 см від заднього краю профілю і за 55,3 см від переднього. Сумістіть її з відповідною середньою точкою кріплення на даху.
Передня крайня	Притискна ніжка: до автомобіля болтом не кріпиться. Встановіть її за формою та вигином рейлінга.

Не вибирайте отвір навмання. Виставте рейлінг за вказаними відстанями: отвори рейлінга мають збігтися з відповідними точками на даху.

Комплектація

Перед монтажем звірте деталі та їхню кількість. Нижче показані лише комплектуючі для Ford C-Max 2004–2010.

 **Рейлінги** 2 шт. Лівий і правий.	 **Крайні ніжки** Ліва — 2 шт. | Права — 2 шт.
 **Середні ніжки** Ліва — 1 шт. | Права — 1 шт. Вже прикріплені до профілів.	 **Кришки** Ліва — 2 шт. | Права — 2 шт.
 **Підкладка №3** 4 шт.	 **Резинки** №1 — 1 шт. | №2 — 1 шт.
 **Болти** 6×40 — 2 шт. | 6×70 — 2 шт.	 **Шайби** 2 шт.
 **Овальні заглушки** 2 шт. Закривають технологічні отвори над середніми ніжками.	

Встановлення

Крок	Що потрібно зробити
1	**Підготуйте дах** Очистіть місця встановлення та відкрийте доступ до точок кріплення на даху.
2	**Підготуйте рейлінги** У кожен профіль вставте по одній лівій та одній правій крайній ніжці. Середні ніжки вже прикріплені до профілів. Кришки поки не встановлюйте.
3	**Встановіть гумові елементи** Встановіть гумові елементи з комплекту: підкладка №3, резинка №1, резинка №2. Розташуйте їх під відповідними ніжками без перекосу.
4	**Приміряйте рейлінги** Поставте рейлінги на дах без кришок. Сумістіть усі точки за таблицею на першій сторінці. Не вибирайте отвір за порядком — орієнтуйтеся на вказані відстані.
5	**Закріпіть рейлінги** Передню притискну ніжку до автомобіля болтом не кріпіть. Інші кріплення спочатку наживіть вручну, потім затягніть поступово. Болти в комплекті: 6×40 — 2 шт., 6×70 — 2 шт.
6	**Закрийте кріплення** Встановіть декоративні кришки на крайні ніжки. Овальними заглушками закрийте технологічні отвори в профілях над середніми ніжками.

Фінальна перевірка

Рейлінги стоять рівно та симетрично. Усі гумові елементи лежать без перекосу. Кришки та заглушки, якщо вони є в комплекті, повністю зафіксовані.

Передня ніжка притискна.